ご飯の炊き方


基本的な炊き方

●工場出荷時の炊飯メニューは「白米 エコ炊飯」に設定されています。 ●初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気ロセット・付属品を 洗ってください。 →P.22~P.27

炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粒や米粒などの異物が付着 しているときはお手入れをしてください。 →P.24

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ●羽釜ヒーターに異物が付着していないか確認 してください。→指で軽く上下に動かして、異物 がないかを確認します。



/ 付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。



白米・分づき米・玄米・ 発芽玄米 →「白米用」の計量 カップで(180mL)

無洗米を炊く場合



無洗米専用の計量カップで(171mL)

📿 米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.8「おいしく炊く/米の洗い方」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて水を入れてください。 → P.16 米を平らにします。

水の量は、米のカップ数に合わせてください。

●水に浸さなくてもすぐに炊けます。浸しておくと、少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が 水になじむように2~3回 やさしくかき混ぜてから、 水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンブン質が多く残っている場合があります。米のデンブン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットと 蒸気ロセットを取りつけ外ぶたを閉める

なべ外側・本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

- ●圧力式の炊飯のためバッキンの密閉度が高く、外ぶたを閉めるときにかたいことがあります。 外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。
- ●蒸気口セットは確実に取りつけてください。
- ●雑穀フィルターを必ず内ぶたセットに取りつけてください。

差込みプラグを差し込む

雜穀米 玄米活性

●バックライトは無操作状態が30秒経過すると消えます。

お米選択 を押して、米の種類を選ぶ

●工場出荷時は 白米 に設定されています。

キーを押すごとに、表示部の「白米」→「無洗米」→「玄米」
→「分づき米」→「雑穀米/白米」→「雑穀米/無洗米」が点滅しながら切り替わります。

選択した米の種類により、表示されるメニューは変わります。→P.15 わかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。



◀ または ▶ を押して、メニューを選ぶ

選択できるメニュー、各メニューの特徴などの詳細は P.15~P.17を参照願います。

丁場出荷時は「エコ炊飯」に設定されています。

キーを押すごとに、表示部のメニューが点滅しながら切り替わります。

▶ キーで矢印の方向へ進みます。

白 米 エコ炊飯 しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち 無洗米 のまと極り 熟成炊き 急速 炊きこみ すしかし おかゆ おこわ 支 米 湯の子 分づき米 蒸気セーブ 雑製器 女米活性

選択した米の種類により、表示されるメニューは変わります。→P.15 わかりやすいようにすべてのメニューを表示しています。

◀ キーを押すと上の矢印の逆回りになります。

- ●キーを押し続けると早送りができます。「エコ炊飯」に戻ると止まります。
- ●一度選んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記憶されるメニューと記憶されないメニューがあります。→P.15「選択できるメニュー」参照



ご飯の炊き方 っづき

8

炊飯 _{再加熱}

を押す

炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー (ブザー)が鳴ります。

表示部に、炊き上がりまでの目やす時間(分)を表示します。

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受けつけないことがあります。
- ◆外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、 故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと 確実に閉めてください。
- ●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押してください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。→P.19
- 炊飯中に現在時刻を知りたいときは「時刻合わせ」キーの
 または
 を押してください。内蔵のリチウム電池が切れて、現在時刻を合わせていないときは、現在時刻は表示されません。



●「白米 もちもち」を炊飯したときの表示です●炊き上がりまでの残り時間は目やすです。室温・水温・電圧・水加減などによりかわります。

9 炊き上がりのメロディー (ブザー)が鳴り、 保温に切りかわったらすぐにご飯をほぐす

蒸気が出ないことや圧力の表示が消えていることを 確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温を表示します。 1時間単位で保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり、べたつきをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- 保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- ●ご飯ほぐし忘れ報知音が「ビッビッ」×2回鳴ることがありますが、 故障ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音はサイレントに切りかえることができます。 →P.11



●「白米 もちもち」を炊飯したときの表示です

10 使用後は



を押し、差込みプラグを抜く

お願い

蒸気が出ないことや圧力の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

- ●炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●匠力の表示が消えたあとでも、ブッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
- ●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約10分で圧力がかかります。圧力がかかり始めてから保温になるまでは、安全のため外ぶたを開けないでください。

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊く場合や保温をやめてすぐ炊く場合は50分以上冷ましてください。本体や外ぶたの温度が高いとうまく炊けません。



本体や外ぶたを早く冷ましたい場合、下記の方法をお試しください。

- ・なべに冷水を入れ、本体庫内を冷やす
- ・外ぶたを開け、内ぶたセットをはずして放熱板を冷ます

選択できるメニュー

○は1度選んで炊飯すると記憶されるメニュー

メニュー 米の種類	白 米	無洗米	玄 米	分づき米	雑穀米/白米	雑穀米/無洗米
エコ炊飯	0	0	2	N	<u>~</u>	F=====0
しゃっきり	0	0	<u> </u>			8
ややしゃっきり	0	0	St.	-		i
ふつう	0	0	0	0	0	0
ややもちもち	0	0	-	-	<u>-</u>	<u></u>
もちもち	0	0	59		-	
かまど極め	0	0		-		-
熟 成 炊 き	0	0				·—
急 速			-	-	-	\$
炊きこみ	•	•	10		=	8
すしめし	•		-		-	
おかゆ	•	•		•		
おこわ	•	•	-			-
湯の子		•		=>		£
蒸気セーブ	0	0		1		
玄米活性	s	5	0			

炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

米の種類メニュー	田力をかけているメニュー	白米	無洗米	玄米	分づき米	雑穀米/白米	雑穀米/無洗米
エコ炊飯	•	約1時間~1時間10分	約1時間~1時間10分	-	ş <u>=====</u>	<u> </u>	(A)
しゃっきり		約50分~1時間	約50分~1時間	-	S	2	23 TS
ややしゃっきり	•	約50分~1時間	約55分~1時間5分		-	=	
ふつう	•	約50分~1時間	約55分~1時間5分	約1時間10分~1時間20分	約55分~1時間5分	約1時間5分~1時間15分	約1時間5分~1時間15分
ややもちもち	•	約55分~1時間5分	約55分~1時間5分		s	<u> </u>	
もちもち	•	約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分		-	<u></u> *	<u> </u>
かまど極め		約55分~1時間5分	約1時間~1時間10分	<u></u>	ş <u></u>	<u>4</u>	04
熟成炊き	•	約1時間15分~1時間25分	約1時間15分~1時間25分	-	-	 u	
急 速	•	約27分~35分	約31分~40分		ş 	 s	=
炊きこみ	•	約1時間10分~1時間20分	約1時間10分~1時間20分			2 0	
すしめし		約50分~1時間	約50分~1時間				
おかゆ		約55分~1時間5分	約55分~1時間5分	約1時間20分~1時間35分	約1時間5分~1時間15分	約1時間~1時間10分	約1時間~1時間10分
おこわ		約1時間~1時間10分	約1時間~1時間10分		-	 u	
湯の子		約15分	約15分		-		1
蒸気セーブ	•	約50分~1時間	約50分~1時間		====		-
玄米活性	•		i 	約3時間10分~3時間25分		=	1
発芽玄米*	•	約55分~1時間10分	約55分~1時間10分	-	<u> </u>	<u> </u>	04 <u></u> (4

- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。
 (予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、白米の「ややもちもち」メニューで炊いてください。

ご飯の炊き方 っづき

無洗米をお使いの場合はP.12「無洗米を炊く場合」参照 いろいろなご飯を炊く 無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。 炊飯容量(カップ数) メニュー 水位目盛 アドバイス ・消費電力量をおさえてご飯を炊き上げます。少しかために 0.5~5.5 エコ炊飯 工口炊飯 炊き上がります。 弱め 粘り少なめで、しゃっきりとしたご飯に炊き上げ しゃっきり ます。 ※米のもちもち度 「ふつう」よりもやや低めの圧力で炊き、やや粘り ややしゃっきり 少なめ、弾力おさえめのご飯に炊き上げます。 ふつう この製品の標準のもちもち度に炊き上げます。 「ふつう」よりもやや高めの圧力で粘り・弾力を ややもちもち 引き出して炊き上げます。 (門)参照 0.5~5.5 ●5つのもちもち度の中で最も高い圧力で炊き もちもち ます。「ややもちもち」に比べ、より強い粘りや 強め 弾力のあるご飯に炊き上げます。 白米 おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 炊きたてがおすすめです。(冷めるとおこげ部分がかたくなります。) 白 かまど極め おこげ部分がほぐしづらかったり、食感がかたくて食べづらい と感じることがあります。 米 じっくりと時間をかけて米の旨みをひきだすメニューです。 熟成炊き 無洗 急速 早く炊きたいときに選びます。少しかために炊き上がります。 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 米 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 炊きこみ 0.5~4 調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、 なべの底からよく混ぜます。薄めなかったり、よく混ぜない と焦げがきつくなったり、うまく炊けないことがあります。 すしめし すしめし 0.5~5.5 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 ● 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 おかゆ おかゆ 0.5~1.5 育菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから 加えます。 具は水加減をしたあと、米の上にのせます。 調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減したあと、 おこわ なべの底からよく混ぜます。 (もち米と白米を混ぜた場合 <赤飯を炊く場合は>あずきはゆでて、あずきと煮汁に分け、常温に おこわ 1~4 冷ましたものをお使いください。ゆでないで炊くと、あずきの量が は少し多め) 増え、圧力調整装置および安全弁が目詰まりするなど、やけどの恐れ があります。煮汁は水加減の際に、水の代わりに加えてください。 「かまど極め」メニューで炊いたおこげに水やだし汁を入れ、 600mL 0.5 おこげのおかゆにして楽しむメニューです。 湯の子 (目やす:白米2) (かまど極めメニューで • 具を入れるときは、小さめに切り、150g以下にしてください。 炊いたご飯のおこげ) 蒸気量をおさえるメニューです。少しかために炊き上がります。 蒸気セーブ 蒸気セーブ 0.5~5.5 (蒸気が全く出ないわけではありません。)

お米温	択	メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
		ふつう	玄米	1~4	◆白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれたり、うまく炊けない ことがありますので、おすすめできません。
玄		玄米活性		1~4	玄米を活性化させ栄養価を高めるメニューです。→P.10
*		おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。
分づき米		ふつう	3分づき米 玄 米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ) 5分・7分づき米 白 米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1~4	 銘柄や精米度によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。→水加減をしてください。
米		おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。
雑穀業	住役と	ふつう	白米	0.5~4	●白米や無洗米に雑穀を混ぜる割合は、炊飯量の10%以下にします。●雑穀の種類や配合によってかたさが異なります。
小白米	Ħ ŧ	おかゆ	おかゆ	0.5~1.5	 具は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、必ず炊き上がってから加えます。
	発芽玄米を炊く場合				

白米·無洗米	ややもちもち	白 米	0.5~4	 タイマー予約炊飯および30分以上浸しての炊飯はしないでください。 発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカーに直接問い合わせてください。
--------	--------	-----	-------	--

※米のもちもち度

米のもちもち度(米を炊くときの粘りと弾力の程度)を5段階で炊きわけることができます。

●もちもち度が選択できるのは「白米」・「無洗米」です。

●お好みのもちもち度に炊けない場合、設定の変更ができます。 →P.31

エコ炊飯について

ご飯がかたく感じるときは、次のように するとやわらぎます。

- ●炊き上がってほぐしてから、しばらく置く
- ●あらかじめ米を浸してから炊飯する

1回当たりの
炊飯時
消費電力量の
比較

	1.OL (3カップ)
工□炊飯	140Wh
白米 ふつう	243Wh

省エネ法:特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値

低め保温 高め保温 保温見張り番について

保温中に「保温選択」キーを押すと、 「低め保温」⇔「高め保温」が切りかえられます。

- ◆次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。 ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。
- ・「炊きこみ」・「おかゆ」・「おこわ」・「玄米 ふつう」・「玄米 おかゆ」・「玄米活性」・「分づき米 ふつう」・「分づき米 おかゆ」・「雑穀米 ふつう」・「雑穀米 おかゆ」のメニューで炊飯した場合
- ・保温開始から12時間経過している場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。

●お手入れ不足、季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、 いやなにおいが発生することがあります。 においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

「高め保温」でにおいが改善されない場合は、P.24「内側のお手入れ」を行ったあと、P.31「保温温度を変更したいとき」を参考に保温温度を上げてください。

低め保温

特 長・消費電力が少なく、省エネルギー・少し低めの温度で保温することにより、ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- ●24時間以上保温しないでください。
- ●炊き上がりから24時間経過すると、自動的に「高め保温」に切りかわります。



保温表示

腐

高め

低め

保温選択

○予約

炊飯

再加熱

「保温選択」キー

高め保温

特長

·少し高めの温度で保温することにより、ご飯のにおいの発生を おさえる

- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、 で飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- 「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



保温見張り番について

保温しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- ●炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ビッビッ」×2回ブザーが鳴ります。
 ご飯の余分な水分を逃がしご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- ●保温中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピッピッ」×2回およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。 ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音を鳴らなくすること(サイレント報知)ができます。→P.11

お知らせ

- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると、次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの または ▶ を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。保温経過時間の表示に戻さない 場合は、次に炊飯しても表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- ●「湯の子」メニューは保温できません。

あったか再加熱

保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。特に低め保温中は少し低めの温度になっていますので再加熱を利用すると食べごろの温度になります。

1

保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ●ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ず ほぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん 1 杯(約160g)当たり 大さじ 1 の打ち水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯 の乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。





2



再加熱時間の目やす

約5分~8分



●保温ランプが点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず保温ランプが点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

3 ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が白米の水位目盛3以上あるとき (十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき (お焦げやにおいの原因、またはご飯がかたくなる原因)

タイマー予約炊飯

- ●タイマー予約のまえに、現在時刻を合わせてください。→P.11
- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「予約1」と「予約2」で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

1

○ ラ キゥ | を押して、「予約 1] (または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻表示·炊飯/再加熱ランプが 点滅します。

- ●もう一度押すと「予約2」に設定されている時刻を表示します。
- ●お米選択が「雑穀米 白米」・「雑穀米・無洗米」になっている場合は、 「予約」キーを受け付けません。



2

時刻表示が点滅したら、◀または▶を 押して炊き上げたい時刻に合わせる



◀ キー: 10分単位で戻る

- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●時刻表示が点滅しているときだけ設定を変更できます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



3

お米選択 を押して米を選ぶ

「基本的な炊き方6」参照 →P.13

●「雑穀米 白米」・「雑穀米 無洗米」のタイマー予約炊飯はできません。

4

◀ または ▶ を押してメニューを選ぶ

「基本的な炊き方7」参照 →P.13

●「急速」・「炊きこみ」・「おこわ」・「湯の子」・「雑穀米 ふつう」・「雑穀米 おかゆ」のタイマー予約炊飯はできません。

5



を押す

炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯

メロディー (ブザー)が鳴ります。

●「炊飯/再加熱」キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。



タイマー予約炊飯のおすすめ時間

	普通の米	無洗米
エコ炊飯	1時間20分~13時間まで	1時間20分~13時間まで
しゃっきり	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ややしゃっきり	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ふっう	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
ややもちもち	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
もちもち	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
かまど極め	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで
熟成炊き	1時間30分~13時間まで	1時間30分~13時間まで
すしめし	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで
おかゆ	1時間10分~13時間まで	1時間10分~13時間まで
蒸気セーブ	1時間5分~13時間まで	1時間5分~13時間まで
玄米 ふつう	1時間25分~13時間まで	_
玄 米 活 性	3時間35分~13時間まで	_
玄米 おかゆ	1時間40分~13時間まで	_
分づき米 ふつう	1時間10分~13時間まで	_
分づき米 おかゆ	1時間20分~13時間まで	_

お知らせ

- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの ◀ または ▶ を押してください。
- ●具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が 沈殿してうまく炊けないことがあります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
- ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
- ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
- 夏場など室温が高いときは、米の浸しすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく 13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
- ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
- ●室温または水温が低いときや電圧·水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。